

Intelligent Sanitary Wares

4.Kontrollpanelet

4.1. Advarsel

(1) Kontrollpanelet er touchseskjem, og tåler ikke direkte vann bare vannsprut, dette kan føre til at systemet stopper opp

(2). **Berør/press på de respektive knappene for å aktivere de**

(3). Panelet er vannsprutsikkert , når systemet ikkje fungerer vil det låse seg. Stopp da all berørerelse på panelet til systemet har restarta og funksjonene er oppe og går igjen.

4.2. Knapper

A. Power on/off

1). Standby : Når systemet er av og I standby modus, den infrarøde lampen vil lyse.

2). Power on: I standby modus, hold inne knappen I 1,5 sek Den infrarøde indikatoren vil lyse. Trykk power knappen  10 sek Og indikatorlampen lyse. LCS skjermen viser hvilken temperatur som er i boblebadet. Standard tid er 1 time. I power on modus, om ingenting fungerer, indikator lys skrus av og systemet går i standby modus, trykk på power on/off  for å skru på/av systemet.

3). Power off: I power on modus, trykk på power on/off knappen  for å skru av alle funksjoner. Indikator lampen vil lyse I 10 sekund. Innen de 10 sekundene kan du trykke på on/off knappen  for å skru på systemet igjen.

B: Vannpumpe lampe:

1. power on modus: Før vannpumpe skrus på , når vatnet er over standard vannnivå, trykk på knappen . Knappen vil lyse, og Vannpumpe og bunnlyse er på. Om vannpumpen er utilstrekkelig, blinker knappen og lyset skru seg ikke på. Når vannet når standar nivå vil knappen lyse, pumpen starte og bunnlampen lyse.

2. Om knappen lyser er vannet på et tilstrekkelig nivå, trykk inn knappen  i 1,5 sekund for å skru på O. desinfisering. O.desinfiseringa tar 15 minutt, og knappen blinker til O.desinfiseringa er over, når den er over vil knappen forbli lysende,til det trenger ny desinfisering

3. Under desinfiseringa, viss vatnet blir over nivået, blir O.desinfiseringa stoppa til vatnet kommer under max nivå.

4. Trykk og hold inne knappen  for å stoppe O.desinfiseringa

C: Luft blåser:

I power on modus: Trykk på knappen  når vatnet er over nivået, og lufta vil skru seg av etter 10 minutt

Trykk på knappen når vatnet er tilstrekkelig, og det vil ikke bli noen tidsfrist. Når luftblåsing holder på

Vil knappen blinke så lenge vannet er utilstrekkelig og funksjonen vil stoppe, funksjonen vil gjenopprettes når vannet er tilstrekkelig og knappen lyser

D: Varmer:

Når vannpumpe er på, trykk på knappen  for å starte varmen og LCD skjermen vil vise standard temperatur som er.

38C Når temperatur figuren blinker, trykk på knappen  for velge temperatur. Varmen er på så lenge vannet er på et tilstrekkelig nivå, når vannet er utilstrekkelig vil knappen lyse og varmen vil skru seg av.

E: Radio

Når systemet er på, trykk på knappen  1 gang, knappen lyser og siste kanal og volum blir skrudd på. Trykk på knappen for å skru av radioen. Den lagrer da siste brukte kanal og volum.

F: Parameter og radio:

Når radioen er på trykk på knappen S for å endre moduser på kanal, frekvens, temperatur, luft og volum

1.Kanal: På LCD skjermen blinker CH , trykk på den for å endre kanal.

2.Frekvens: Finn TUNE og  på LCD skjermen, Bruk pilene   for å velge frekvens. Hold pilen nede i 1 sekund for å søke automatisk.

Søket stopper når det finner en kanal. Du lagrer kanal ved å holde inne knappen. Kan lagre opp til 10 kanaler

3. TEMP vil lyse på LCD skjermen og vise standard temperatur, trykk på pilen for å endre temperaturen som kan endrest fra 35-45C

4.Luft blåser: Når du bruker Luftblåser, bruk piltastene for gradere.

5. Volum: Når du bruker radioen bruk piltastene for å endre volumet.

Forklaring av knapper på kontrollpanel

1: Power on/off

2: Vannpumpe/Bunnlampe/O.desifeksjon

3:Heater

4:LCD

5:Infrarød indakatorlampe

6: parameter set

7: Paramater -

8: Parameter +

9: Radio

10: Luftblåser

