

BRUKSANVISNING KONTROLLPANEL Infraröd Bastu



- 1. OBS!! Koppla in bastun med medföljande kabel. Skall bastun monteras i våtutrymme skall detta göra av behörig elektriker OBS!!**
2. Sätt på strömmen genom att trycka  displayen/skärmen börjar blinka, detta är att "standby läge" förberedande läge, nu kan temperaturen, tiden och lampor justeras separat, tryck  igen för att stänga av strömmen. När strömmen har varit på i 5 minuter utan någon knapptryckning stängs strömmen automatiskt av.
3. När bastun är i "standby läge" tryck  displayen/skärmen för temeperatur börjar blinka, tryck   för att välja lämplig temperatur, tryck  eller  under en stund för att nå önskad temperatur. Temperaturen kan ställas in mellan 25°C och 66°C grader. Tryck  displayen/skärmen för tid börjar blinka, tryck   för att sätta lämplig tid, tryck  eller  under en tid. Tiden kan sättas in på mellan 5 och 90 minuter. Efter angiven temperatur och tid, tryck



och bastun startar uppvärmningen

4.  växla mellan °C Celsius och °F Farenheit
5.  om det bara finns en läslampa sätts den på genom att trycka på denna knapp 1 gång. Lampan släcks genom att trycka en gång till på knappen. Om det finns både läslampa och taklampa fungerar det på följande sätt. Genom att trycka på knappen 1 gång -- läslampa på tryck 1 gång till -- läslampa stängs av. Tryck 1 gång till -- både läslampa och taklampa sätts på. Tryck 1 gång till-- både läslampa och taklampa stängs av.
6. När bastun är i "Standby Läge" eller är igång, öppna Bluetooth/Trådlöst/Blåtand och sök efter "isauna" koppla samman enheterna och starta uppspelningen.