



FDV-Dokumentasjon

Dusjsett Atlantic



Atlantic dusjsett

Robust dusjsett med justerbart veggfeste.

Dusjhodet har 3 innstillinger; Soft, normal og massasje.
Dysene er laget med silikon for lett rengjøring.

Dusjslange er EN-godkjent spiralslange produsert i stål og utstyrt med en antitwist funksjon.

Mål : Total lengde 75 cm
Maks/min festeavstand 20/65cm
Diameter stang: 2,5 cm

Utførelse: Krom

Tilbehør: 150cm Dusjslange
Såpeskål
Solid glider

Godkjenning: EN 1113:1997 (dusjslange)

Merknader : Monteringsanvisning på norsk medfølger.
Antitwist funksjon på dusjslange



Garanti

Boco følger norsk lov om kjøp og forplikter seg ikke ytterligere ut over dette om ikke annet er avtalt.

Det gis normalt 1 års garanti mot fabrikasjons feil på produktene. I denne perioden erstattes defekte deler med nye.

NB! Garantien dekker således ikke normal slitasje eller feil oppstått grunnet feil montering eller dårlig vedlikehold.

Atlantic dusjsett

Dusjsett

Generell monteringsanvisning

1. Bor hull i vegg for montering av veggfester, eller bruk eksisterende hull. Kontroller at avstanden mellom veggfestene ikke blir større enn 65 cm og at du har riktige plugger og skruer. Skruene som medfølger er kanskje ikke egnet til din vegg. (i dusjkabinett brukes selvgjengende skruer for montering til metallprofil).
2. Dusjsettet kommer med to veggfester. Det nederste veggfestet festes direkte i vegg, uten dusjstang.
3. Tre såpeskål og dusjholder på dusjstangen (Såpeskål nederst). Tre deretter dusjstangen ned i veggfestet som er montert til vegg. Husk at skruehullet i dusjstangen skal peke opp.
4. Tre nå veggfeste nr 2 på dusjstangen og fest det til stangen ved å føre en skrue inn i skruehullet i dusjstangen og veggfeste. Deretter festes skruen i vegg.
5. Dekslene til veggfestene trykkes lett på plass.
6. Monter dusjlangens konemutter til hånddusjen og sett hånddusjen i holderen.

Brukerveiledning

1. Anbefalt vanntrykk i dusjen er 4,5 BAR
2. Ved rengjøring, bruk milde såpemidler
3. Vær obs på at dusjhodet kan tettes dersom det ikke brukes filter.
4. Dusjstråle justeres men hendel på dusjhodet.
5. Dusjglider justeres ved å trykke inn knappen i front.

